

HEMEL® Масло для дерева

Rapid Oil

Описание: Универсальное быстросохнущее и устойчивое к УФ-излучению матовое масло для всех типов деревянных поверхностей

Цвета: Черный, Коричневые, Кофе, Серый, Клен, Тик, Орех, Белый, колеровка в другие цвета

Степень блеска: Матовая

Тип: На основе натуральных масел

Свойства:

- Сохраняет и восстанавливает естественную красоту древесины.
- Устойчивое к УФ-излучению
- Простота обновления
- Водоотталкивающее покрытие
- Устойчивость к царапинам и истиранию
- Уменьшает образование заноз
- Безопасно для детей (Сертификат EN 71-3)
- Готово к применению

Упаковки: 2,5 л, 15 л.

Область применения:

- Все наружные деревянные поверхности, включая террасы
- Все внутренние деревянные поверхности
- Все внутренние поверхности, выполненные из массива и шпона дерева
- Деревянные полы
- Столы, стулья, кухонные столешницы и мебель из массива дерева или шпона

Физические свойства:

Сухой остаток (% , по весе):	43 ± 1
Вязкость (DIN4, 20°C):	24" ± 2
Плотность (г/см³):	0,86 ± 0,02
ЛОС (g/L):	564
Метод нанесения:	Кисть, ткань или валик
Срок годности (5-35°C):	3 года в оригинальный закрытой упаковке
Количество слоев:	Деревянные поверхности внутри- и вне помещения: 2 слоя Уличные террасы: 1 слой
Расход (м²/л):	8-10 м² (в зависимости от породы дерева и способа нанесения)
Время высыхания (при 20°C и относительной влажности 40-65%):	Сухой на ощупь: 6 ч Полностью сухой: 16 ч
Разбавление:	Готов к нанесению, не требует разбавления

Подготовка поверхности (Наружные работы):

- Удалите с окрашиваемой поверхности грязь, масло и древесную пыль.

- **Новые неокрашенные деревянные поверхности:**
 - Отшлифуйте поверхность шлифовальной бумагой P80-P120.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
- **Старые неокрашенные деревянные поверхности:**
 - Отшлифуйте поврежденную поверхность шлифовальной бумагой P80-P120 или используйте очиститель HEMEL Deck Restorer.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
- **Окрашенные или покрытые лаком деревянные поверхности:**
 - Не наносите продукт непосредственно на ранее окрашенные поверхности.
 - Тщательно удалите старую краску или лак с поверхности с помощью шлифовальной бумаги.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль.

Подготовка поверхности (Внутренние работы):

- Не используйте целлюлозную, полиуретановую шпатлевку или грунтовку перед нанесением продукта. В качестве шпатлевки смешайте древесную пыль с продуктом и заполните все щели и стыки паркета. Удалите излишки пасты после ее высыхания.
 - **Новые деревянные поверхности:**
 - Тщательно очистите поверхность
 - Отшлифуйте поверхность с помощью шлифовальной машины для паркета или вручную наждачной бумагой P120- P150.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности с помощью пылесоса.
 - **Ранее окрашенные маслом деревянные поверхности:**
 - Очистите поверхность влажной тканью, чтобы удалить всю пыль, и подождите, пока она высохнет.
 - **Старые неокрашенные деревянные поверхности:**
 - Отшлифуйте старую поверхность в соответствии с желаемым внешним видом. Например, для получения естественного покрытия рекомендуется использовать шлифовальное зерно P80 -P120, а для более гладкой текстуры — P180-P220.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности с помощью пылесоса.
 - **Покрытые лаком деревянные поверхности:**
 - Не наносите продукт непосредственно на ранее окрашенные поверхности.
 - Полностью удалите старый лак с паркета с помощью скребка и/или шлифовальной машины.
 - Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лака.
 - Отшлифуйте старую поверхность в соответствии с желаемым внешним видом. Например, для получения естественного покрытия рекомендуется использовать шлифовальное зерно P80 -P120, а для более гладкой текстуры — P180-P220.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности с помощью пылесоса.
 - Удалите оставшуюся пыль влажной тканью.

Нанесение:

- Продукт готов к нанесению и не требует разбавления.
- Перед использованием тщательно перемешайте продукт и проверьте его однородность. Повторяйте эту процедуру во время применения.
- Для достижения наилучшего результата при покраске древесины внутри и снаружи помещений нанесите масло в два слоя кистью или валиком. Выдержите 6 часов между слоями. После каждого нанесения удалите излишки масла.
- Для террас вне помещения:
 - Для получения матового покрытия нанесите один слой продукта кистью или валиком
 - Для получения более блестящего покрытия нанесите два слоя масла кистью или валиком.
 - В обоих случаях удалите излишки масла после каждого нанесения.
- Наносите материал по направлению волокон древесины для получения однородного покрытия.
- На окрашенную поверхность можно наступать через 24 часа.

Техническое обслуживание (при использовании того же продукта ранее):

- Не наносите продукт непосредственно на ранее окрашенные поверхности.
- Тщательно очистите деревянную поверхность от грязи и масла и слегка отшлифуйте.
- Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
- Повторите процессы, описанные в разделе «Нанесение»
- Ежегодно проводить осмотр и техническое обслуживание по мере необходимости.

Общие указания:

- ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
- Никогда не используйте целлюлозные, полиуретановые и др. шпатлевки или грунтовки перед нанесением HEMEL Rapid Oil.
- Держите продукт закрытым, когда он не используется.
- Рекомендуемая рабочая температура для нанесения материала составляет 15-25°C при относительной влажности 40-65%.
- Влажность древесины не должна превышать 20%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.
- Для ускорения высыхания необходимо обеспечить вентиляцию помещения во время и после нанесения средства.
- Деревянные полы, покрытые маслом, нельзя мыть с помощью моющих средств, содержащих аммиак.
- По окрашенному полу можно ходить через 24 часа. До укладки ковра и/или проведения уборки следует подождать 7 дней.
- Продукт следует хранить при температуре от 5°C до 35°C.
- Малярные инструменты после применения следует вымыть с помощью уайт-спирита.

Меры предосторожности:

- ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- Во избежание чрезмерного воздействия, во время нанесения и высыхания откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения притока свежего воздуха.
- Избегать контакта с глазами и кожей.
- Помойте руки после применения.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды. При сохранении раздражения обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно позвонить в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или врачу.
- Утилизируйте содержимое/тару в соответствии с национальным законодательством.
- Для получения информации о безопасности и охране здоровья, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) продукта.

Сертификаты:

- EN71-3 Сертификат безопасности игрушек